


安裝設備：外型輪廓測量儀 & 表面粗度儀
避震器規格：JT



表面粗度儀-防震後的振動值



外型輪廓測量儀-防震後的振動值

